

Инструкции за избор на подходящ автомат за врата

Обща информация:

1. Каква е вашата врата лява или дясна?

Ако отваряте вашата врата с лявата си ръка в посока към Вас и пантите на вратата се намират отляво – вратата се определя като ЛЯВА

Ако отваряте вашата врата с дясната си ръка в посока към Вас и пантите на вратата се намират вдясно – вратата се определя като ДЯСНА

2. Всички модели автомати могат да бъдат използвани и за двата случая. В инструкциите за монтаж е обяснено как става монтирането на автомата при ляво и дясно отваряща се врата. Всеки автомат за врата е придружен с инструкция за монтаж.

3. Автоматите могат да бъдат монтирани откъм тази страна на вратата където пантите са видими(страната на пантите или страната на отваряне) или от другата, обратната страна, където пантите не се виждат (страната на затваряне), като се следват приложените инструкции.

4. Когато се монтира автомат на външна входна врата, препоръчваме той да се постави от вътрешната страна на вратата. Това ще предпази автомата от влиянието на атмосферните условия (температура, влага и др.), а също така и от възможна кражба.

5. Моделът на автомата се избира според размера на вратата, интензивността на употреба, експлоатационните условия (външна/вътрешна врата), като според цвета на вратата може да бъде избран и автомат в подходящ цвят.

Използвайте таблицата по-долу при избора на модел автомат

Модел:	DC120	DC135	DC140	DC200	DC300	DC336	DC240	DC250	DC247
За леви и десни врати	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Монтаж от страната на затваряне	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Монтаж от страната на отваряне	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Сила на автомата EN	2/3/4	3	2/3/4/5	2-6	3-6	3-6	2-6	1-6	5-7
За врати с max широчина	≤ 1100 мм	≤ 950 мм.	≤ 1250 мм.	≤ 1400 мм.	≤ 1400 мм.	≤ 1400 мм.	≤ 1400 мм.	≤ 1400 мм.	≤ 1600 мм.
Използване при пожарни врати (≥EN3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Настройка на скоростта на затваряне	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Настройка на крайната скорост на затв.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Back check	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Back check - Контрол на внезапното отваряне, не позволява рязко отваряне на вратата напр. при внезапен порив на вятъра.

Важно! Гаранцията на автомата не се признава, ако монтажа му не е изпълнен съгласно придружаващата го инструкция за монтаж.